

キャリパーサポート brembo2P+STDローター径用 取扱説明書

品番30100034 S/H KSR110 03-07 KSR I / II 90-98

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

仕ः

4個



■ 仕 様


- ※ アルミ7075材 / アルマイト処理
- 強度を損なわない範囲での肉抜き軽量加工 X
- ※ スタイルッシュな低頭ボルト
- ※ KSR110とKSRI/I共に0K

③ ロックナットM8(12mm) ■■

- GALE SPEEDとの組み合わせOK
- ※ GALFER製ローター (STD径) との組み合わせOK

■ キット内容物

- ① サポート本体・ 1個 ② 低頭キャップボルトM8X20 P1.25 ** 2本
- 別途必要品
 - ① brembo製キャリパー
 - ブレーキホースセット(推奨:build a line)
 - 使用するキャリパーによってホース長・角度が異なります。 オーダーホースシステムをご利用ください。





KSR110



KSR110



■ ブレーキホース寸法表 (build a line)

●KSR110

KSR110&台形/ブラック

キャリパー	バンジョウーの角度	長さ(ホース長)	ボルト
ラージボディ	BA20-BAST	410mm	P1.25SX1/P1.00SX1
台形(ゴールド)	BA20-BAST	460mm	P1.25SX1/P1.00SX1
台形(ブラック)	BA20-BA20	435mm	P1.25SX1/P1.00SX1
削りボディ	BA20-BAST	385mm	P1.25SX1/P1.00SX1

●KSR1/2

キャリパー	バンジョウーの角度	長さ(ホース長)	ボルト
ラージボディ	BA45-サイト [*] 20	410mm	P1.25SX1/P1.00SX1
台形(ゴールド)	BA45-BAST	460mm	P1.25SX1/P1.00SX1
台形(ブラック)	BA45-BA45	410mm	P1.25SX1/P1.00SX1

取付方法

マル状態のディスク側

- ① ブレーキ液を抜き取り、リアキャリパーを取り外します。
- ホイールハブ取り付けボルトを外し、キャリパー側より差し入れ付属ナットで取り 付けます。(下写真参照) リアキャリパーを低頭キャップボルトで取り付けます。

● 取り付け例





KSR110&台形/ゴー





KSR110&台形/ブラック

KSR II &台形/ブラック




本製品の内容は平成21年04月現在のものです

株式会社 アクティブ

〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地 TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012 URL http://www.acv.co.jp 090320K1T0 090330K1T03

変更後のディスク側



ノーマル状態のスプロケット側



変更後のスプロケット側



[] 470-0117 [] [] [] [] [] [] [] [] [] 55[] [] TEL (0561)72-7011 FAX (0561)72-7012